


TEEKOCHER MIT TEEKANNE

G ERSATZTEILE UND DEMONTAGE LISTE



TEEKOCHER MIT TEEKANNE

G ERSATZTEILE UND DEMONTAGE LISTE

GERAETE CODE:

NUMMER	TEILE BEZEICHNUNG	TEILE CODE
1	RAHMEN	
2	FUSS	
3	KONTAKTOR	
4	KESSEL	
5	HEIZKORPER	
6	DECKEL	
7	TEEKANNE	
8	THERMOSTAT ANZEIGE	
9	HAHN	
10	TRAGBRETT	
11	WARNLEUCHTE	
12	THERMOSTAT	
13	THERMOSTAT SCHALTER	
14	SCHALTER (ON - OFF)	