


Saftpresse Betriebsanleitung FSET6



Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig

TEILNAMEN



VOR DER VERWENDUNG

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Prüfen Sie die Spannung Ihres Entsafters, bevor Sie ihn einstecken.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass der Schalter ausgeschaltet ist.

VORSICHT

1. Tauchen Sie den Motorsockel niemals in Wasser ein, sondern reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
3. Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, zum Austausch oder zur elektrischen oder mechanischen Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Drehsieb beschädigt ist.
7. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich beweglichen Teilen nähern, die sich während des Gebrauchs bewegen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Positionieren Sie den Kegel.
2. Schneiden Sie die auszupressende Frucht in zwei Hälften.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf „1“ stellen.
4. Drücken Sie die Fruchthälften aus.
5. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf „0“ stellen.

REINIGUNG

1. Schalten Sie immer den Motor aus und ziehen Sie den Netzstecker des Entsafters.
2. Tauchen Sie den Motorsockel niemals in Wasser ein, sondern wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab, um ihn zu reinigen.
3. Das Gerät ist sehr leicht zu reinigen, da alle Teile, die mit dem Saft in Berührung kommen, schnell entfernt werden können: Kegel, Pip-Filter, Schüssel usw. Leicht zu reinigende abnehmbare Tropfschale.
4. Spülen Sie alle Teile, die mit dem Saft in Berührung kommen, sofort nach dem Gebrauch aus.
5. Achten Sie darauf, alle Teile, die mit dem Saft in Berührung kommen, zu waschen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

SPEZIFIKATIONEN

6. Spannung :230V
7. Stromversorgung : 50Hz
8. Motorleistung : 180W
9. Abmessungen (L x B x H) : 300x190x340 mm