



DSA80S ERSATZTEILLISTE

No.	Name	No.	Name	No.	Name
1	Feststellschraube	11	Ärmel	21	Taste umschalten
2	Messerschützer	12	Schraube	22	Schraube
3	Befestigungsschraube	13	Motorfestplatte 1	23	Halterung
4	Glatte Messer	14	Handgriff	24	Gezacktes Messer
5	Nuss	15	Motorfestplatte 2	25	Schärfstein
6	Schraube	16	Motor	26	Pin-Stab
7	Einstellschraube	17	Hintere Abdeckung	27	Verschraubter Fluss
8	Getriebe	18	Kabelschelle	28	Adapter
9	Schraube	19	Adapterkabel		
10	Titelblatt	20	Schalter		



APT80S EXPLOSIONSZEICHNUNG, ERSATZTEIL- UND TEILELISTE



No.	Name
1	Ein-Aus-Schalter
2	Oberes Gehäuse
3	Anschluss
4	Sicherungshalter
5	Sicherung
6	Schraube
7	Kondensator
8	Transformator
9	Anti-Interferenz-Filterring
10	PCB-Platte
11	Basisgehäuse
12	Schraube
13	Netzkabel