


G ERSATZTEILE und DEMONTAGE LISTE



**ggmgastro**

ELEKTRISCHE KARTOFFEL-OFEN

G ERSATZTEILE und DEMONTAGE LISTE

GERÄTE CODE: EKOE3D		
NO	TEILE BEZEICHNUNG	TEILE CODE
1	RAHMEN	Y.EMP.KFE.030.1001
2	KAMIN	Y.EMP.KFE.030.1002
3	FUSS	Y.EMP.KFE.030.1003
4	SCHLOSS	Y.EMP.KFE.030.1004
5	GRİFF	Y.EMP.KFE.030.1005
6	GRİFF	Y.EMP.KFE.030.1006
7	SCHUBLADE	Y.EMP.KFE.030.1007
8	HEIZKÖRPER	Y.EMP.KFE.030.1008
9	SCHALTER	Y.EMP.KFE.030.1009
10	LED (ORANGE)	Y.EMP.KFE.030.1010
11	THERMOSTAT (50-300)	Y.EMP.KFE.030.1011
12	LED (GRÜN)	Y.EMP.KFE.030.1012
13	LIMIT THERMOSTAT	Y.EMP.KFE.030.1013