


DREHTELLER PIZZA OFEN-ELEKT

G ERSATZTEILE DEMONTAGE LISTE



SPOE01N

DREHTELLER PIZZA OFEN-ELEKT

G ERSATZTEILE DEMONTAGE LISTE

GERAETE CODE: SPOE01N		
NUMMER	TEILE BEZEICHNUNG	TEILE CODE
1	RAHMEN	Y.SPO.01.1001
2	REDUZIER MOTOR	Y.SPO.01.1002
3	GLAS	Y.SPO.01.1003
4	REDUZIERWELLE	Y.SPO.01.1004
5	HÜLSEN RIEMENSCHLEIBE	Y.SPO.01.1005
6	REDUZIER RIEMENSCHLEIBE	Y.SPO.01.1006
7	RIEMEN (17x800)	Y.SPO.01.1007
8	DRUM EINSTELL STIFT	Y.SPO.01.1008
9	DRUM VERBINNDUNGS TEIL	Y.SPO.01.1009
10	KUGELLAGER (6206)	Y.SPO.01.1010
11	PIZZA STEIN	Y.SPO.01.1011
12	DISPLAY 7"	Y.SPO.01.1012
13	HEIZELEMENT	Y.SPO.01.1013
14	GRIFF	Y.SPO.01.1014
15	DECKEL	Y.SPO.01.1015
16	LUNTE	Y.SPO.01.1016
17	DISPLAY RELAY KARTE	Y.SPO.01.1017
18	VENTILATOR	Y.SPO.01.1018
19	THERMISTOR	Y.SPO.01.1019
20	TERMINAL	Y.SPO.01.1020
21	STROMMVERSORGUNG	Y.SPO.01.1021
22	SICHERUNG 4 AMP	Y.SPO.01.1022
23	GESCHWINDIGKEIT REGLER	Y.SPO.01.1023
24	SCHALTER 0-1	Y.SPO.01.1024
25	ROLLE	Y.SPO.01.1025
26	LEUCHT GLAS	Y.SPO.01.1026
27	GLÜHBIRNE	Y.SPO.01.1027
28	BUCHSE	Y.SPO.01.1028
29	OBERE FIBER	Y.SPO.01.1029
30	KAMIN FLANSCH	Y.SPO.01.1030
31	KUGELLAGER 6005	Y.SPO.01.1031
32	DRUM VERBINNDUNGS MUTTER	Y.SPO.01.1032