


# Elektro Wasserdirektgrill

## G ERSATZTEILE DEMONTAGE LISTE



EGE120

**G ERSATZTEILE DEMONTAGE LISTE**

| <b>GERAETE CODE: EGE120</b> |                          |                   |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>NUMMER</b>               | <b>TEILE BEZEICHNUNG</b> | <b>TEILE CODE</b> |
| 1                           | Gehäuse                  | Y.EGE120.001      |
| 2                           | FOOT                     | Y.EGE120.002      |
| 3                           | ÖLTANK                   | Y.EGE120.003      |
| 4                           | 01 DLEM-LEITER           | Y.EGE120.004      |
| 5                           | SCHALTER                 | Y.EGE120.005      |
| 6                           | FRONTPLATTE              | Y.EGE120.006      |
| 7                           | WARNLEUCHTE              | Y.EGE120.007      |
| 8                           | SCHALTER                 | Y.EGE120.008      |
| 9                           | REGALBÜGELSTIFT          | Y.EGE120.009      |
| 10                          | SCHALTER                 | Y.EGE120.010      |
| 11                          | SCHALTERBLATT            | Y.EGE120.011      |
| 12                          | Widerstandshalteteil     | Y.EGE120.012      |
| 13                          | WIDERSTANDSKÖRPERHALTER  | Y.EGE120.013      |
| 14                          | BASE HANGER PIN          | Y.EGE120.014      |
| 15                          | SCHARNIERZEICHEN         | Y.EGE120.015      |
| 16                          | RESISTANCE CLOSING SHEET | Y.EGE120.016      |
| 17                          | WIDERSTAND               | Y.EGE120.017      |