


Elektro Wasserdirektgrill

G ERSATZTEILE DEMONTAGE LISTE



EGE40

G ERSATZTEILE DEMONTAGE LISTE

GERAETE CODE: EGE40		
NUMMER	TEILE BEZEICHNUNG	TEILE CODE
1	RAHMEN	Y.EGE40.001
2	FUSS	Y.EGE40.002
3	ÖLTANK	Y.EGE40.003
4	01 DLEM KONTAKTOR	Y.EGE40.004
5	KNOPF	Y.EGE40.005
6	FRONTPLATTE	Y.EGE40.006
7	WARNLEUCHTE	Y.EGE40.007
8	KNOPF	Y.EGE40.008
9	REGALBÜGELSTIFT	Y.EGE40.009
10	KNOPF	Y.EGE40.010
11	KNOPF BLECH	Y.EGE40.011
12	WIDERSTANDSHALTETEIL	Y.EGE40.012
13	WIDERSTANDSKÖRPER HALTER TEIL	Y.EGE40.013
14	PINS	Y.EGE40.014
15	SCHARNIERTEILE	Y.EGE40.015
16	MUTTER GELB	Y.EGE40.016
17	SCHARNIER LINKS	Y.EGE40.017
18	WIDERSTAND SCHLIESSBLECH	Y.EGE40.018
19	WIDERSTAND	Y.EGE40.019