


Elektro Wasserdirektgrill

G ERSATZTEILE DEMONTAGE LISTE



EGE80

G ERSATZTEILE DEMONTAGE LISTE

GERAETE CODE: EGE80		
NUMMER	TEILE BEZEICHNUNG	TEILE CODE
1	GEHÄUSE	Y.EGE80.001
2	FOOT	Y.EGE80.002
3	ÖLTANK	Y.EGE80.003
4	01 DLEM-LEITER	Y.EGE80.004
5	SWITCH	Y.EGE80.005
6	FRONTPLATTE	Y.EGE80.006
7	WARNLEUCHTE	Y.EGE80.007
8	SWITCH	Y.EGE80.008
9	REGALBÜGELSTIFT	Y.EGE80.009
10	SWITCH	Y.EGE80.010
11	SCHALTERBLATT	Y.EGE80.011
12	Widerstandshalteteil	Y.EGE80.012
13	WIDERSTANDSKÖRPERHALTER	Y.EGE80.013
14	BASE HANGER PIN	Y.EGE80.014
15	SCHARNIERZEICHEN	Y.EGE80.015
16	RESISTANCE CLOSING SHEET	Y.EGE80.016
17	WIDERSTAND	Y.EGE80.017