

Glaswaschmaschine Handbuch

Kurze Einführung:

Die Glaswaschmaschine ist eine tragbare und stromlose Glaswaschanlage, die sehr beliebt in Bars, Hotels und Restaurant und so weiter ist. Es kann alle Arten von Glas, Tassen, Flaschen und andere Behälter waschen. Es arbeitet schnell und effektiv, die keine elektrische Leistung oder heißes Wasser benötigen.

Anwendung:

Reinigen und spülen Sie alle Arten von Glas, Flaschen und Bechern für Bars, Hotels und Restaurants.

	<h3>Glaswaschanlage</h3> <ul style="list-style-type: none">- Keine Leistungsaufnahme, spart Strom- Tragbare Struktur für einfachen Transport- Der reguläre Wasserdruck ist für jede Situation geeignet- Einfache Wartung und Demontage- Wassereinsparung bis zu 75 % im Vergleich zur normalen Glasreinigung im Spülbecken- Gute Wahl für alle Größen und Arten von Glas, Flaschen, Käfern und so son- Eine Seite zum Reinigen und die andere Größe zum Spülen- Waschleistung: 600 Gläser / H- Abmessungen [cm]: 38 x 20 x 36 (L x B x H)- Gewicht: 2,6 kg/Einheit
--	---

Verbindungsprozess

1. Schrauben Sie ein Ende des Außenspülrohrs (schwarzes, plastisches Ende) in das schwarze Loch unter der Glasscheibe.

2. Verbinden Sie das andere Ende des Außenspülrohrs mit einem Wasserhahn. Es wird empfohlen, den Wasserhahn an einem gut entwässerten Ort zu installieren.



3. Öffnen Sie den fließenden Wasserhahn und füllen Sie den Zylinder mit der schwarzen Bürste. Geben Sie ein kleines Stück Reinigungsmittelseife in den kleinen netzförmigen Raum.

4. Drücken Sie die Becher oder andere Behälter mit einem Ring der schwarzen Bürste in den Zylinder. Setzen Sie die Behälter in die mittlere Bürste ein. Drehen Sie die Behälter und bürsten Sie sie.



5. Nehmen Sie den gebürsteten Behälter heraus und drücken Sie ihn in den Ausguss des anderen Zylinders. Dann sprudelt aus dem Zylinder genügend Wasser, um die äußeren und inneren Teile des Behälters zu spülen.



6. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, um die Becher zu bürsten.

7. Spülen Sie den Zylinder nach dem Spülvorgang ab und legen Sie ihn weg.