

ELIWELL EWPLUS 974 EO EINSTELLUNG WERTÄNDERUNG HANDBUCH



- Es gibt 3 Hauptschritte, um den eingestellten Wert zu ändern:
- 1-) Aufhebung der Displaysperre (Schritt 1-8)
 - 2-) Ändern des eingestellten Wertes (Schritt 9-11)
 - 3-) Sperren des Bildschirms (Schritt 12-19)

ENTFERNEN DER DISPLAYSPERRE

SCHRITT 1



1-) Halten Sie "SET"
5 Sekunden lang
gedrückt.

SCHRITT 2



2-) Verwenden Sie
die Pfeiltasten nach
oben und nach
unten, um PA2 auf
dem Bildschirm zu
finden, und drücken
Sie dann einmal
"SET".

SCHRITT 3



3-) Verwenden Sie die
Pfeiltasten Auf und Ab,
um das Passwort
einzugeben, und drücken
Sie dann "SET". Passwort
~ 22

SCHRITT 4



4-) Nachdem das
Menü angezeigt wird
("CP" wird zuerst im
Menü angezeigt),
verwenden Sie die
Pfeiltasten Auf und
Ab, um den
Parameter "d1S" zu
finden.

ENTFERNEN DER DISPLAYSPERRE

SCHRITT 5



5-) Drücken Sie "SET", nachdem der Parameter "diS" angezeigt wird.

SCHRITT 6



6-) Nachdem der Parameter "LOC" auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie einmal "SET".

SCHRITT 7



7-) Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um "n" zu finden, und drücken Sie dann einmal auf "Einstellen".

SCHRITT 8



8-) Drücken Sie die "Escape"-Taste, bis die Temperatur auf dem Bildschirm angezeigt wird.

ÄNDERUNG DES EINGESTELLTEN WERTES

SCHRITT-9



9-) Drücken Sie die Taste "SET".

SCHRITT-10



10-) Drücken Sie einmal "SET", nachdem der Parameter "Set" auf dem Bildschirm angezeigt wurde.

SCHRITT-11



11-) Nachdem der Wert "Set" auf dem Bildschirm erscheint, ändern Sie ihn mit den Pfeiltasten Auf und Ab. Wenn der gewünschte Wert eingestellt ist, drücken Sie "SET". Drücken Sie einmal die "Escape-Taste", um die Temperatur auf dem Display anzuzeigen.
(ein Beispiel finden Sie auf der letzten Seite)

SPERREN DES BILDSCHIRMS

SCHRITT-12



12-) Drücken und halten Sie "SET" 5 Sekunden lang.

SCHRITT-12



13-) Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-Pfeiltasten, um PA2 auf dem Bildschirm zu finden, und drücken Sie dann einmal "SET".

SCHRITT-14



14-) Geben Sie mit den Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten das Passwort ein und drücken Sie dann "SET". Passwort ~ 22

SCHRITT-15



15-) Nachdem das Menü angezeigt wurde ("CP" wird zuerst im Menü angezeigt), verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um den Parameter "d1S" zu finden.

SPERREN DES BILDSCHIRMS

SCHRITT-16



16-) Drücken Sie "SET", nachdem der Parameter "d1S" angezeigt wird.

SCHRITT-17



17-) Nachdem der Parameter "LOC"-Parameter auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie "SET" einmal.

SCHRITT-18



18-) Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um "y" zu finden, und drücken Sie dann einmal auf "Einstellen".

SCHRITT-19



19-) Drücken Sie die Taste "Escape", bis die Temperatur auf dem Bildschirm angezeigt wird.

ÄNDERN DES WERTES FÜR SET & DIFF - BEISPIEL

SCHRITT-11



11-) Nachdem der Wert "Set" auf dem Bildschirm erscheint, ändern Sie ihn mit den Pfeiltasten Auf und Ab. Wenn der gewünschte Wert eingestellt ist, drücken Sie "SET". Drücken Sie einmal die "Escape-Taste", um die Temperatur auf dem Display anzuzeigen.



Zum Ändern des Dif. Parameter : Halten Sie "SET" 5 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie "Set", wenn Sie PA1 sehen. Passwort eingeben => 22 Suchen Sie "dF1", geben Sie 7 °C mit den Pfeiltasten ein und drücken Sie "SET". Drücken Sie die "Escape"-Taste (die mit dem roten Kreis), bis die Temperatur wieder auf dem Bildschirm angezeigt wird. Führen Sie die vorherigen Schritte aus, um die Anzeige wieder zu sperren.

Beispiel:

Gewünschter Temperaturbereich : +8°C /+15°C

Eingestellter Wert : 8,0 °C

Abweichung. Wert : 7 °C

Der Kompressor schaltet ab, wenn der Schrank +8°C erreicht. Die Temperatur steigt auf +15°C an und der Kompressor beginnt wieder zu arbeiten. (Stopp-Start-Kompressor-Zyklus)



ELIWELL EWPLUS 974 EO SET VALUE MODIFICATION MANUAL



- There are 3 major steps to change the set value:
- 1-)Removing the Display Lock (Step 1-8)
 - 2-)Changing the Set Value (Step 9-11)
 - 3-)Locking the Display Screen (Step 12-19)

REMOVING THE DISPLAY LOCK

STEP-1



1-) Press and hold «SET» for 5 seconds.

STEP-2



2-) Use the Up and Down Arrow Buttons to find PA2 on the screen then press «SET» once.

STEP-3



3-) Use the Up and Down Arrow Buttons to insert the password then press «SET». Password ~ 22



STEP-4



4-) After the menu shows up («CP» is displayed first in the menu), use the Up and Down Arrow Buttons to find «dIS» parameter.

REMOVING THE DISPLAY LOCK

STEP-5



5-) Press «SET» after the «dIS» parameter is displayed.

STEP-6



6-) After the «LOC» parameter appears on the screen, press «SET» once.

STEP-7



7-) Use the Up and Down Arrow Buttons to find «n» then press «Set» once.

STEP-8



8-) Press the «Escape» button until the temperature is displayed on the screen.

CHANGING THE SET VALUE

STEP-9



9-) Press «SET».

STEP-10



10-) Press «SET» once after the «Set» parameter is displayed on the screen.

STEP-11



11-) After the «Set» value appears on the screen, change it by using the Up and Down Arrow Buttons. When the desired value is put, press «SET». Press «Escape Button» once to see the temperature on display. (refer to the last page for an example)

LOCKING THE DISPLAY SCREEN

STEP-12



12-) Press and hold «SET» for 5 seconds.

STEP-13



13-) Use the Up and Down Arrow Buttons to find PA2 on the screen then press «SET» once.

STEP-14



14-) Use the Up and Down Arrow Buttons to insert the password then press «SET». Password ~ 22

STEP-15



15-) After the menu shows up («CP» is displayed first in the menu), use the Up and Down Arrow Buttons to find «dIS» parameter.



LOCKING THE DISPLAY SCREEN

STEP-16



16-) Press «SET» after the «dIS» parameter is displayed.

STEP-17



17-) After the «LOC» parameter appears on the screen, press «SET» once.

STEP-18



18-) Use the Up and Down Arrow Buttons to find «y» then press «Set» once.

STEP-19



19-) Press the «Escape» button until the temperature is displayed on the screen.

CHANGING THE SET&DIF VALUE - EXAMPLE

STEP-11



11-) After the «Set» value appears on the screen, change it by using the Up and Down Arrow Buttons. When the desired value is put, press «SET». Press «Escape Button» once to see the temperature on display.



To change the Dif. Parameter :
Hold «SET» for 5 seconds. Press «Set» when you see PA1.
Enter password => 22
Find «dF1» , type in 7 °C with the up and down arrows and press «SET». Press the «Escape» button (the one in the red circle) until the temperature is displayed on the screen again. Follow the previous steps to lock the display again.

Example:

Desired temperature range : +8°C /+15°C

Set value : 8.0 °C

Dif. Value : 7 °C

The compressor will stop when the cabinet reaches +8°C.
The temperature will rise to +15°C then the compressor will start working again. (stop-start compressor cycle)

