

Bierkühler mit Zapfhahn

Service-, Installations- und Pflegeanleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie versuchen, das Gerät zu installieren oder zu bedienen. Benachrichtigen Sie den Spediteur bei Schäden!

Überprüfen Sie sofort alle Komponenten.



**WICHTIGE INFORMATIONEN VOR GEBRAUCH LESEN
BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!**

BESONDERE SICHERHEIT DES KÜHLSCHRANKS

Ihre Sicherheit und die Sicherheit der anderen ist sehr wichtig.

In dieser Anleitung und auf Ihrem Gerät finden Sie viele wichtige Sicherheitshinweise. Lesen und befolgen Sie stets alle Sicherheitshinweise.

Unsere Produktanleitungen werden auf der offiziellen Website unseres Unternehmens hochgeladen.



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Dieses Symbol macht Sie auf potenzielle Gefahren aufmerksam, die Sie und andere Personen töten oder verletzen können. Alle Sicherheitshinweise folgen auf das Sicherheitswarnsymbol und entweder die Worte "GEFAHR", "WARNUNG" oder "VORSICHT".



Gefahr bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



Warnung bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises zu erheblichen Produktschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



Vorsicht bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises zu leichten oder mittelschweren Verletzungen sowie zu Sach- oder Geräteschäden führen kann.

Alle Sicherheitshinweise machen Sie auf die potenzielle Gefahr aufmerksam, sagen Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können, und informieren Sie darüber, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit entflammbarem Treibmittel in diesem Gerät auf.

Das Gerät verwendet brennbares Isolierblasgas C5H10, die Entsorgung des Geräts muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften der örtlichen Behörden erfolgen.

Der Schlüssel für den elektrokasten des Gerätes sollte von qualifizierten Personen sicher aufbewahrt werden, um Gefahren zu vermeiden.



Warning; Risk of fire / flammable materials

ACHTUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

ACHTUNG: Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.

ACHTUNG: Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um den vom Hersteller empfohlenen Typ.

Handhabung, Transport und Verwendung des Kühl- oder Gefriergeräts, um eine Beschädigung der Kältemittelleitungen oder ein erhöhtes Risiko eines Lecks zu vermeiden

Der Betrieb, die Bewegung und der Gebrauch des Kältemittels oder des Gefrierschranks müssen Schäden am Kühlmittelschlauch oder die Gefahr des Auslaufens vermeiden.

Vorsicht - Brand- oder Explosionsgefahr aufgrund des verwendeten entflammbaren Kältemittels. Befolgen Sie die Befolgen Sie sorgfältig die Handhabungsanweisungen in Übereinstimmung mit den Vorschriften der US-Regierung.

Bauteile sind durch gleichartige Komponenten zu ersetzen, und die Wartung ist von werkseitig autorisiertem Servicepersonal vorzunehmen, um das Risiko einer möglichen Entzündung durch falsche Teile oder unsachgemäße Wartung zu minimieren.

Die Austauschteile müssen durch die entsprechenden Komponenten ersetzt werden, und die Arbeiten müssen von Fachleuten durchgeführt werden.

Die Arbeiten müssen von Fachleuten durchgeführt werden, um das Risiko von Schäden durch falsche Teile oder unsachgemäße Eingriffe zu minimieren.

VORSICHT - Brand- und Explosionsgefahr durch Durchstechen der Kältemittelleitungen; Handlungsanweisungen sorgfältig befolgen. Entflammbares Kältemittel verwendet

GEFAHR: Gefahr des Einklemmens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder Gefrierschrank wegwerfen: Nehmen Sie die Türen ab

Lassen Sie die Einlegeböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht einfach hineinklettern können

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|---|
| ANNAHME UND INSPEKTION VON AUSRÜSTUNG | 4 |
| SPEZIFIKATIONEN | 5 |
| INSTALLATION | 6 |
| BETRIEB | 7 |
| WARTUNG | 9 |

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist verboten.

INFORMATIONEN ZUR SERIENNUMMER

Die Seriennummer aller Kühl- und Gefrierschränke befindet sich im Inneren des Geräts auf der linken Seite oben an der Wand. Halten Sie die Seriennummer Ihres Geräts immer bereit, wenn Sie Ersatzteile oder Serviceleistungen anfordern.

Dieses Handbuch behandelt nur Standardgeräte. Wenn Sie ein kundenspezifisches Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der auf der Rückseite angegebenen Nummer.

ENTGEGENNAHME UND PRÜFUNG DER AUSRÜSTUNG

Auch wenn die meisten Geräte in Kisten versandt werden, sollte beim Entladen darauf geachtet werden, dass die Geräte nicht beschädigt werden, während sie in das Gebäude gebracht werden.

1. Unterziehen Sie das Äußere des Packstücks und des Skids oder Containers einer Sichtprüfung. Jegliche Beschädigung ist zu vermerken und dem anliefernden Spediteur sofort zu melden.
2. Falls beschädigt, öffnen Sie das Paket und untersuchen Sie den Inhalt gemeinsam mit dem Spediteur.
3. Falls das Äußere nicht beschädigt ist, aber nach dem Öffnen ein verborgener Schaden an der Ausrüstung festgestellt wird, benachrichtigen Sie den Spediteur. Die Benachrichtigung sollte sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen.
4. Verlangen Sie eine Inspektion des beschädigten Geräts durch das Transportunternehmen. Dies sollte innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Geräts geschehen.
5. Überprüfen Sie unbedingt das Gehäuse des Kompressorraums und führen Sie eine Sichtprüfung des Kühlaggregats durch. Vergewissern Sie sich, dass die Leitungen sicher sind und der Sockel noch intakt ist.
6. Die Spediteure können auf Anfrage die erforderlichen Schadensformulare zur Verfügung stellen.
7. Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf, bis eine Inspektion durchgeführt oder auf sie verzichtet wurde.

INSTALLATION

Standort

Die in diesem Handbuch dargestellten Geräte sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Vergewissern Sie sich, dass der gewählte Standort einen Boden hat, der stark genug ist, um das Gesamtgewicht des Gehäuses und des Inhalts zu tragen. Ein voll beladenes Gerät kann bis zu 1500 Pfund wiegen. Verstärken Sie den Boden bei Bedarf, um die maximale Belastung zu gewährleisten. Achten Sie für eine möglichst effiziente Kühlung auf eine gute Luftzirkulation innen und außen.

Äußeres Kabinett:

Achten Sie darauf, dass das Gerät ausreichend Luft bekommt. Vermeiden Sie heiße Ecken und Standorte in der Nähe von Herden und Öfen.

Es wird empfohlen, das Gerät nicht näher als 2" von einer Wand entfernt aufzustellen und einen Freiraum von mindestens 12" über dem Gerät zu lassen. Sollte es aus irgendeinem Grund notwendig sein, das Gerät auf die Seite oder auf den Rücken zu legen, warten Sie mindestens 24 Stunden vor der Inbetriebnahme, damit das Kompressoröl in den Sumpf zurückfließen kann. Die Nichteinhaltung dieser Anforderung kann zum Ausfall des Kompressors und zu Schäden am Gerät führen.

Nivellierung

Ein nivellierter Schrank sieht besser aus und ist leistungsfähiger, weil die Türen richtig an den Rahmen anliegen, der Schrank nicht übermäßig belastet wird und der Inhalt des Schranks sich nicht auf den Regalen bewegt. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Schrank von vorne nach hinten und von einer Seite zur anderen waagrecht steht. Geräte, die mit Beinen geliefert werden, haben verstellbare Kugelfüße, um die notwendigen Anpassungen vornehmen zu können. Wenn das Gerät mit Rollen geliefert wird, sind keine Einstellmöglichkeiten vorhanden. Vergewissern Sie sich, dass der Boden, auf dem das Gerät aufgestellt werden soll, eben ist.

Stabilisierung

Die Modelle werden auf Rollen geliefert, um Ihnen die Reinigung der Unterseite zu erleichtern und die Mobilität zu gewährleisten. Es ist jedoch sehr wichtig, dass der Schrank in einem stabilen Zustand aufgestellt wird und die Vorderräder während der Benutzung blockiert sind.



Standard-Garantien werden durch unsachgemäße Installationsverfahren ungültig.

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie die Ampere-Angaben auf Seite 5, das Serienschild, Ihre örtlichen Vorschriften oder den National Electrical Code, um sicherzustellen, dass das Gerät an die richtige Stromquelle angeschlossen ist. Für den Anschluss des Netzkabels oder den dauerhaften Anschluss des Geräts muss ein geschützter Stromkreis mit der richtigen Spannung und Amperezahl vorhanden sein.



Der EIN/AUS-Schalter muss auf AUS gestellt und das Gerät von der Stromquelle getrennt werden, wenn Service- oder Wartungsarbeiten durchgeführt oder der Kühlbereich gereinigt wird.

BETRIEB



Werfen Sie keine Gegenstände in den Ablagebereich. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zu Schäden im Inneren des Schrankes führen.

Kühlschränke: Die Werkseinstellung für den Temperaturbereich ist +2°C - +8°F

Lichtschalter:

Ein Lichtschalter befindet sich neben dem Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite der unteren Abdeckung.

BESCHREIBUNGEN VON SOLID-STATE-THERMOSTATEN

1. BEFEHLE AN DER FRONTPLATTE

1.1 KEY FUNCTIO SCHLÜSSELFUNKTION

SET: Zur Anzeige des Zielsollwerts; im Programmiermodus zur Auswahl eines Parameters oder zur Bestätigung einer Vorgang.

(DEF) So starten Sie eine manuelle Abtauung

(UP) Zur Anzeige des letzten Temperaturalarms; im Programmiermodus werden die Parametercodes durchgeblättert oder der Anzeigewert erhöht

(DOWN) Zur Anzeige des letzten Temperaturalarms; im Programmiermodus werden die Parametercodes durchgeblättert oder der Anzeigewert wird verringert

GESCHMACKSKOMBINATIONEN

+ So sperren und entsperren Sie die Tastatur

SET + So gelangen Sie in den Programmiermodus

SET + So kehren Sie zur Anzeige der Raumtemperatur zurück



1.2 Funktion der LEDS

| LED | MODE | FUNCTION |
|-----|----------|---|
| | ON | Compressor enabled |
| | Flashing | -Programming Phase (flashing with) - Anti-short cycle delay enabled |
| | ON | Defrost enabled |
| | Flashing | - Programming Phase (flashing with) - Drip time in progress |
| | ON | An temperature alarm happened |

2. HAUPTFUNKTIONEN

2.1 WIE SIE DEN SOLLWERT SEHEN

1. Drücken Sie die **SET**-Taste und lassen Sie sie sofort wieder los: Auf dem Display wird der Sollwert angezeigt.;
2. Drücken Sie die **SET**-Taste und lassen Sie sie sofort wieder los oder warten Sie 5 Sekunden, um den Sensorwert erneut anzuzeigen.

2.2 ÄNDERN DES SOLLWERTS

1. Drücken Sie die SET-Taste für mehr als 2 Sekunden, um den Sollwert zu ändern;
2. Der Wert des Sollwerts wird angezeigt und die ❄️ LED beginnt zu blinken;



Um Wert zu ändern, drücken Sie ▲ oder ▼ innerhalb von 10s;

4. Um den neuen Sollwert zu speichern, drücken Sie erneut die SET-Taste oder warten Sie 10s.

2.3 WIE MAN EINE MANUELLE ENTFROSTUNG STARTET


Drücken Sie die Taste ❄️ länger als 2 Sekunden und eine manuelle Abtauung wird gestartet



2.4 WIE DIE TASTATUR GESPERRT WIRD

1. Halten Sie die ▲ und ▼ Tasten für mehr als 3s;

2. Die Meldung "POF" wird angezeigt und die Tastatur wird gesperrt. Zu diesem Zeitpunkt ist es nur möglich, den Sollwert oder die gespeicherte Maximal- oder Minimaltemperatur zu sehen;



3. Wenn eine Taste länger als 3 Sekunden gedrückt wird, erscheint die Meldung "POF".

2.5 ENTPERREREN DER TASTATUR

Halten Sie die ▲ und ▼ länger als 3 Sekunden gedrückt, bis die Meldung "Pon" angezeigt wird, dann drücken Sie ▲ oder ▼ um das zu prüfende oder zu programmierende Element auszuwählen.

3. ALARM SIGNALE

WIE MAN DEN ALARM SIEHT UND DEN AUFGEZEICHNETEN ALARM ZURÜCKSETZT

1. Drücken Sie ▲ oder ▼ Tasten werden die Alarmsignale angezeigt

2. Wenn das Signal angezeigt wird, halten Sie die **SET**-Taste gedrückt, bis die Meldung "rst" angezeigt wird, und drücken Sie die **SET**-Taste erneut, die Meldung "rst" beginnt zu blinken und die normale Temperatur wird wieder angezeigt.

| Meldung | Ursache | Mögliche Folgen |
|---------|--------------------------------------|---|
| "P1" | Ausfall des Raumsensors | Verdichterleistung gemäß Par. "Con" und "Cof" |
| "P2" | Ausfall des Verdampfersensors | Abtauung ist zeitlich festgelegt |
| "HA" | Höchsttemperaturalarm | Folgen sind unverändert. |
| "LA" | Minimaltemperaturalarm | Folgen sind unverändert. |
| "dA" | Tür offen | Regelung beginnt erneut |
| "EA" | Externer Alarm | Folgen sind unverändert. |
| "CA" | Ernsthafter externer Alarm (i1F=bAL) | Alle Folgen sind aus |
| "CA" | Druckschalteralarm (i1F=PAL) | Alle Folgen sind aus. |

WARTUNG

Der Netzschalter muss auf AUS gestellt und das Gerät von der Stromquelle getrennt werden, wenn Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt oder der Kühlbereich gereinigt wird.

Kühlgeräte

Die Innen- und Außenflächen können mit Seife und warmem Wasser gereinigt werden. Wenn dies nicht ausreicht, versuchen Sie es mit Ammoniak und Wasser oder einem nicht scheuernden Flüssigreiniger. Reiben Sie beim Reinigen der Außenseite immer mit der "Maserung" des Edelstahls, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, da diese den rostfreien Stahl und den Kunststoff zerkratzen und die Unterbrecherleisten und Dichtungen beschädigen können.

Reinigung der Kondensatorspule

Die Kondensatorspule muss regelmäßig gereinigt werden, empfohlen wird eine Reinigung alle 90 Tage. In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich vor dem 90-Tage-Zeitraum eine große Menge an Schmutz, Staub oder Fett angesammelt hat. In diesen Fällen sollte das Verflüssigerregister alle 30 Tage gereinigt werden.

Wenn die Ablagerungen auf der Spule nur aus leichtem Staub und Schutt bestehen, kann die Kondensatorspule mit einer einfachen Bürste gereinigt werden; bei stärkeren Staubablagerungen kann ein Staubsauger oder sogar Druckluft erforderlich sein, um die Kondensatorspule durchzublasen.

Wenn starkes Fett vorhanden ist, gibt es Entfettungsmittel für die Kältetechnik und speziell für die Verflüssigerschlangen. Die Verflüssigerschlange muss eventuell mit dem Entfettungsmittel eingesprüht und dann mit Druckluft durchgeblasen werden.

Wird eine saubere Verflüssigerschlange nicht gewartet, kann dies anfangs zu hohen Temperaturen und übermäßigen Laufzeiten führen, ein Dauerbetrieb mit schmutzigen oder verstopften Verflüssigerschlangen kann zu Kompressoraustritten führen. Die Vernachlässigung der Reinigung des Verflüssigerregisters führt zum Erlöschen jeglicher Garantien für den Kompressor oder zu Kosten für den Austausch des Kompressors.



Verwenden Sie für diesen Reinigungsvorgang niemals einen Hochdruckreiniger, da Wasser die elektrischen Komponenten in der Nähe oder an der Kondensatorspule beschädigen kann.

Um eine einwandfreie Kühlleistung zu gewährleisten, müssen die Verflüssigerlamellen regelmäßig von Staub, Schmutz und Fett befreit werden. Es wird empfohlen, dies mindestens alle drei Monate zu tun. Wenn die Bedingungen so sind, dass der Verflüssiger in drei Monaten völlig verstopft ist, sollte die Häufigkeit der Reinigung erhöht werden. Reinigen Sie den Verflüssiger mit einem Staubsauger oder einer steifen Bürste. Bei starker Verschmutzung kann ein handelsüblicher Kondensatorreiniger erforderlich sein.

Pflege und Reinigung von Edelstahl

Um Rostverfärbungen auf nichtrostendem Stahl zu verhindern, müssen mehrere wichtige Schritte unternommen werden. Zunächst müssen wir die Eigenschaften von rostfreiem Stahl verstehen. Nichtrostender Stahl enthält 70-80 % Eisen, das rostet. Außerdem enthält er 12-30 % Chrom, das eine unsichtbare Passivschicht auf der Stahloberfläche bildet, die wie ein Schutzschild gegen Korrosion wirkt. Solange die Schutzschicht intakt ist, ist das Metall noch rostfrei. Wenn die Schicht unterbrochen oder verunreinigt ist, können äußere Einflüsse den Stahl angreifen und Rost oder Verfärbungen bilden. Die richtige Reinigung von rostfreiem Stahl erfordert weiche Tücher oder Scheuerschwämme aus Kunststoff,



NIEMALS STAHLPADS, DRAHTBÜRSTEN ODER SCHABER VERWENDEN!

WARTUNG

Reinigungslösungen müssen auf alkalischer Basis oder mit chlorfreien Reinigern sein. Jeder Reiniger, der Chloride enthält, beschädigt den Schutzfilm des nichtrostenden Stahls. Chloride sind auch häufig in hartem Wasser, Salzen sowie Haushalts- und Industriereinigern enthalten. Bei der Verwendung von chloridhaltigen Reinigern ist darauf zu achten, dass sie wiederholt abgespült und anschließend gründlich abgetrocknet werden.

Die routinemäßige Reinigung von rostfreiem Stahl kann mit Wasser und Seife erfolgen. Starke Verschmutzungen oder Fett sollten mit einem nicht scheuernden Reiniger und einem Kunststoff-Schrubbspad gereinigt werden. Es ist immer gut, mit der Maserung des Stahls zu reiben. Es gibt auch Edelstahlreiniger, die die Schutzschicht des Stahls wiederherstellen und erhalten können.

Erste Anzeichen für den Zerfall von rostfreiem Stahl können kleine Grübchen und Risse sein. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie gründlich reinigen und mit der Anwendung von Edelstahlreinigern beginnen, um zu versuchen, die Passivität des Stahls wiederherzustellen.



Verwenden Sie niemals eine säurehaltige Reinigungslösung ! Viele Lebensmittelprodukte enthalten Säuren, die die Oberfläche angreifen können. Achten Sie darauf, die Edelstahloberflächen von ALLEN Lebensmitteln zu reinigen. Zu den üblichen Produkten gehören Tomaten, Paprika und anderes Gemüse.

Wartung von Dichtungen

Dichtungen müssen regelmäßig gereinigt werden, um die Bildung von Schimmel und Mehltau zu verhindern und die Elastizität der Dichtung zu erhalten. Die Reinigung von Dichtungen kann mit warmer Seifenlauge erfolgen. Vermeiden Sie starke Reinigungsmittel für Dichtungen, da diese dadurch spröde werden und nicht mehr richtig abdichten können. Verwenden Sie außerdem niemals scharfe Werkzeuge oder Messer, um die Dichtung abzuschaben oder zu reinigen, da dies die Dichtung beschädigen und den Faltenbalg zerreißen könnte.

Die Dichtungen können leicht ausgetauscht werden und erfordern keine Werkzeuge oder autorisierte Servicemitarbeiter. Die Dichtungen sind im "Dart"-Stil gehalten und können aus der Nut in der Tür herausgezogen und neue Dichtungen an ihren Platz "gedrückt" werden.

Türen/Scharniere

Mit der Zeit und bei starker Beanspruchung der Türen können sich die Scharniere lockern. Wenn Sie bemerken, dass die Tür anfängt durchzuhängen, müssen Sie möglicherweise die Schrauben nachziehen, mit denen die Scharnierhalterungen am Rahmen des Geräts befestigt sind. Wenn die Türen locker sind oder durchhängen, kann dies dazu führen, dass sich das Scharnier aus dem Rahmen löst, was sowohl die Türen als auch die Türscharniere beschädigen kann. In einigen Fällen kann dies qualifiziertes Service- oder Wartungspersonal erforderlich machen.

Wartung von Abflüssen

Jedes Gerät verfügt über einen Abfluss im Inneren des Geräts, der das Kondenswasser von der Verdampferschlange ableitet und in einer externen Kondensatwanne verdampft. Jeder Abfluss kann sich durch Verschieben oder Anstoßen des Abflusses lösen oder abgetrennt werden. Wenn Sie eine übermäßige Wasseransammlung im Inneren des Geräts feststellen, vergewissern Sie sich, dass das Abflussrohr vom Verdampfergehäuse an die Kondensatwanne angeschlossen ist. Wenn sich Wasser unter dem Gerät angesammelt hat, sollten Sie den Kondensatabflussschlauch überprüfen, um sicherzugehen, dass er sich noch in der Auffangwanne befindet. Die Nivellierung des Geräts ist wichtig, da die Geräte so konzipiert sind, dass sie auf einer ebenen Fläche ordnungsgemäß ablaufen. Vergewissern Sie sich, dass alle Abflussleitungen frei von Verstopfungen sind. In der Regel verstopfen Lebensmittel die Abflussleitungen, so dass sich das Wasser zurückstaut und die Abflusswannen überlaufen.

WARTUNG

Austausch und Anpassung von Drehtüren

1. Öffnen Sie die untere Abdeckung und halten Sie die Tür fest, lösen Sie dann die Schrauben des unteren Scharniers und nehmen Sie die alte Tür ab;
2. Bereiten Sie die neue Tür vor, setzen Sie den oberen Stift in das obere Scharnier ein, nehmen Sie ein unteres Scharnier, um die Tür mit dem unteren Stift zu halten, und befestigen Sie das untere Scharnier mit drei Schrauben sicher am Türrahmen;
3. Lassen Sie die Tür frei schwingen, vergewissern Sie sich, dass sie von selbst und ohne Einschränkung schließt;
4. Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie sicher, dass das Schloss gut funktioniert;
5. Falls nicht, passen Sie die Höhe der Tür an, indem Sie die mitgelieferte Kunststoffunterlegscheibe am unteren Scharnierstift anbringen.

EINBAU DES DIREKTZUGARMS

Bei Direktauszügen befindet sich der Abfluss an der Vorderseite des Schrankes. Um den Abfluss anzuschließen, verbinden Sie das PVC-Rohr mit dem mitgelieferten Schlauchanschluss.

INSTALLATION VON CO₂-FLASCHE UND REGLER

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse im System dicht sind. Halten Sie den CO₂-Zylinder immer in vertikaler Position. Der empfohlene Druck für das CO₂-System beträgt 8-10 psi.



Behandeln Sie alle Komponenten des Drucksystems mit Sorgfalt. Verwenden Sie keine übermäßigen Drücke. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen genau verstanden haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Händler/Lieferanten, um Erläuterungen zu erhalten.



Gefüllte CO₂-Tanks sind aufgrund des darin enthaltenen Drucks potenziell gefährlich. Wenn Sie mit ihrer Verwendung oder der Verwendung des CO₂-Reglers nicht vertraut sind, informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler oder Ihrem Getränkehändler, bevor Sie fortfahren.


WARTUNG

EINBAU DES ZUGARMS UND TEILELISTE

Legen Sie eine Gummischeibe über die Befestigungslöcher des Zapfarm im Schrank und stecken Sie den Bierleitungsanschluss durch das Loch. Anschließend den Zapfarm mit vier Schrauben befestigen.

Führen Sie den Luftschlauch (ein Zoll großes Kunststoffrohr) in den Zugarm ein und achten Sie darauf, dass die Isolierung nicht beschädigt wird. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Zugarms und befestigen Sie die Luftschlauchklemme an der Isolierhülse oben am Zugarm. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an. Die Luftschlauchklemme sorgt dafür, dass der Schlauch immer an der richtigen Stelle bleibt und der Bierhahn kalt bleibt.

1. Bierfass
2. "D" Scharfer Zapfhahn
3. Bierleitung
4. Bierzapfanlage
5. CO₂ Leitung
6. CO₂ T-Stück
7. CO₂ Regulator
8. CO₂ Zylinder
9. CO₂ Leitung#1
10. CO₂ Leitung#2




EINTÜRIGER CO₂ KNOCK-OUT

Diese Anleitung beschreibt das Verfahren zur Installation eines externen CO₂-Behälters für eine Türeinheit.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

- Zange
- Bohrmaschine
- Silikondichtungsmittel
- Bohrer, 1/2"



SCHRITT 1 - Entfernen Sie den schwarzen Verschlussstopfen mit einer Zange.

ANMERKUNG: Der Verschlussstopfen für die CO₂-Leitung kann an zwei verschiedenen Stellen platziert werden. Schauen Sie sich das Diagramm an, um diese beiden Bereiche zu lokalisieren.

SCHRITT 2 - Bohren Sie mit Bohrer und Bohrer ein Loch gerade durch die Wand zurück in den Kompressorraum.

SCHRITT 3 - Schlängeln Sie die CO₂-Leitung durch das Loch nach unten und um den Austritt hinter der hinteren Lenkrolle unter dem hinteren Gitter.

SCHRITT 4 - Dichten Sie das Loch um die CO₂-Leitung mit Silikondichtmittel ab, um ein Austreten der kalten Luft zu verhindern.



Legen Sie CO₂ Flaschen nicht flach hin.

Lassen Sie keine CO₂ Flaschen fallen.