

# ***FLEXDRAWER COUNTER***



- **Instruction Manual (UK)**      **Pag. 1 - 7**
- **Manuel d'instructions (FR)**      **Pag. 8 - 14**
- **Bedienungsanleitung (GER)**      **Pag. 15 - 21**
- **Manuale di Istruzioni (ITA)**      **Pag. 22 - 28**



Please take a few moments to carefully read through this manual.

Correct maintenance and operation of this machine will provide the best possible performance from our product.

## **Safety Tips**

- Position on a flat, stable surface.
- A service agent/qualified technician should carry out installation and any repairs if required. Do not remove any components or service panels on this product.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
  - Health and Safety at Work Legislation
  - EN Codes of Practice
  - Fire Precautions
  - IEE Wiring Regulations
  - Building Regulations
- DO NOT use jet/pressure washers to clean the appliance.
- DO NOT use the appliance outside.
- DO NOT use this appliance to store medical supplies.
- DO NOT use electrical appliances inside the appliance (e.g. heaters, ice cream makers etc.)
- DO NOT stand or support yourself on the base, drawers or doors.
- DO NOT allow oil or fat to come into contact with the plastic components or door seal. Clean immediately if contact occurs.
- Bottles that contain a high percentage of alcohol must be sealed and placed vertically in the refrigerator.
- Always carry, store and handle the appliance in a vertical position and move by holding the base of the appliance.
- Always switch off and disconnect the power supply to the unit before cleaning.
- Keep all packaging away from children. Dispose of the packaging in accordance with the regulations of local authorities.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a agent or a recommended qualified technician in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- We recommend that this appliance is PAT tested on an annual basis to ensure the product remains safe.



## **Caution Risk of Fire**

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Warning: Keep all ventilation openings clear of obstruction. Unit should not be boxed in without adequate ventilation.
- Warning: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Warning: Do not damage the refrigerant circuit.
- Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are the type recommended by the manufacturer.

## **Installation**

Note: If the unit has not been stored or moved in an upright position, let it stand upright for approximately 12 hours before operation. If in doubt allow to stand.

1. Remove the appliance from the packaging. Make sure that all protective plastic film and coatings are thoroughly removed from all surfaces.
2. Maintain a distance of 20cm (7 inches) between the unit and walls or other objects for ventilation.
3. Set the brakes on the castors to keep the appliance in position

**NEVER LOCATE NEXT TO OR NEAR A HEAT SOURCE.**

Note: Before using the appliance for the first time, clean the interior with soapy water.

## **Operation**

### **Storing Food**


To get the best results from your appliance, follow these instructions:

- Only store foodstuffs in the appliance when it has reached the correct operating temperature.
- Do not place uncovered hot food or liquid inside the appliance.
- Wrap or cover food where possible.
- Do not obstruct the fans inside the appliance.
- Avoid opening the doors for prolonged periods of time.

### **Turn On**

1. Ensure the power switch is set to [0] and turn on at the socket.
2. Switch on the Power [I]. The current temperature within the appliance is displayed.


## Control Panel



### Set the Operating Temperature

1. Press the SET button for 3 seconds. The display will flash.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to display the required temperature.
3. Press the SET button to store the temperature.

### Manual Defrost

- The appliance will automatically run a defrost cycle every six hours.
- To manually defrost the appliance: Press and hold the defrost button  for 2 seconds to begin a manual defrost. The defrost light illuminates.

### Select the chiller/freezer mode

Press the mode selecting button (R/F) to select the desired mode.

| Mode         | Display |
|--------------|---------|
| Chiller mode | ⌂°C     |
| Freezer mode | L°C     |

## **Cleaning, Care & Maintenance**

Defrost appliance at least every 3 months, more often if required.

Switch off and disconnect from the power supply before cleaning.

- Clean the interior of the appliance as often as possible.
- Do not use abrasive cleaning agents. These can leave harmful residues.
- Clean the door seal with warm soapy water.
- Always wipe dry after cleaning.
- Do not allow water used in cleaning to run through the drain hole into the evaporation pan.
- Take care when cleaning the rear of the appliance. Sharp edges can cut.
- A agent or qualified technician must carry out repairs if required.

Stainless Steel Care

**To maintain the stainless steel exterior of your item, please consider the following information:**

### ***Never:***

- Use abrasive Scourers or scrubbing pads, etc.
- Use Chlorinated or acidic detergents
- Allow anything e.g. food, dirt, cleaning chemicals to remain on the surface for longer than necessary, clean them off right away.
- Allow the surface to remain wet.


### ***Do:***

- Clean often.
- Use soft Cloths or plastic Scourers.
- Rub with the grain of the metal, rather than across it.
- Use detergents and polish designed for cleaning Stainless Steel.
- Ensure that the cleaning products are washed off fully and that the steel is left dry.

## Routine Maintenance

### Condenser Cleaning

- The condenser is part of the refrigeration system. The condenser requires monthly cleaning.
- Always disconnect power supply before carrying out Routine Maintenance.
- Failure to clean the condenser will reduce the performance and life of your unit and may invalidate your warranty
- These models have a removable filter which can be cleaned with a vacuum cleaner.



## **Trouble shooting**

If your equipment appliance develops a fault, please check the following table before making a call to the Helpline.

| <b>Fault</b>  | <b>Probable Cause</b>   | <b>Solution</b>   |
|---|---|---|
| <b>The appliance is not working</b>                               | The unit is not turned on   | Check if the unit is correctly plugged and turned on                |
|   | Plug and lead are damaged   | Call a qualified Technician   |
|   | Fuse in the plug is broken  | Replace the fuse  |
|   | Power Supply  | Check power supply  |
|   | Internal wiring fault   | Call a qualified Technician   |
| <b>The appliance turns on but the temperature is too high/low</b> | Too much ice on the evaporator  | Defrost the appliance   |
|   | Condenser is blocked with dust  | Clean the condenser's filter  |
|   | Doors are not properly shut   | Check the doors if are shut and if the seals are not damaged        |
|   | Appliance is located near a heat source or the air flow to the condenser is being interrupted | Move the product to a more suitable location                        |
|   | Ambient temperature is too high   | Increase the ventilation or move the appliance to a cooler location |
|   | Unsuitable foods are inside the appliance   | Remove any foods that are too hot or that maybe obstruct the fan    |
|   | Appliance is overloaded   | Reduce the amount of stored food in the appliance                   |
| <b>The appliance is leaking water</b>                             | The appliance is not properly levelled  | Adjust the feet's screw to level the appliance (if applicable)      |
|   | The discharge outlet is blocked   | Clear the discharge outlet  |
|   | The moving of water to the drain is obstructed  | Clear the floor of the appliance (if applicable)                    |
|   | The water container is damaged  | Call a qualified Technician   |
|   | The drip tray is overflowing  | Empty the drain tray (if applicable)                                |
| <b>The appliance is unusually loud</b>                            | Loose nut/screw   | Check and tighten the nuts and screws                               |
|   | The appliance has not been installed in a level or in a stable position                       | Check the installation position and change it if necessary          |

## **Electrical Wiring**

The plug is to be connected to a suitable mains socket.

This appliance is wired as follows:

- Live wire (colored brown) to terminal marked L
- Neutral wire (colored blue) to terminal marked N
- Earth wire (colored green/yellow) to terminal marked E

This appliance must be earthed.



If in doubt consult a qualified electrician.

Electrical isolation points must be kept clear of any obstructions. In the event of any emergency disconnection being required they must be readily accessible.

## **Disposal**

EU regulations require refrigeration product to be disposed of by specialist companies who remove or recycle all gasses, metal and plastic components.

Consult your local waste collection authority regarding disposal of your appliance.

Local authorities are not obliged to dispose of commercial refrigeration equipment but maybe able to offer advice on how to dispose of the equipment locally.

Alternatively call the helpline for details of national disposal companies within the EU.





**Français**

**Veillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce manuel.**

**La maintenance et le fonctionnement corrects de cette machine fourniront les meilleures performances possibles de notre produit.**

## **Conseils de sécurité**

- **Placez-le sur une surface plane et stable.**
- **Un technicien qualifié doit effectuer l'installation et toute réparation, si nécessaire. Ne retirez aucun composant ni panneau de service sur ce produit.**
- **Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer aux exigences suivantes:**
- **Législation en matière de santé et de sécurité au travail**
- **codes de conduite EN**
- **Mesures de lutte contre l'incendie**
- **Régulation des connexions LEE**
- **Règlement de construction**
- **N'utilisez PAS de nettoyeurs à jets / eau pour nettoyer l'appareil.**
- **N'UTILISEZ PAS l'appareil à l'extérieur.**
- **NE PAS utiliser cet appareil pour stocker des fournitures médicales.**
- **NE PAS utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (par exemple, appareils de chauffage, machines à crème glacée, etc.)**
- **NE PAS se tenir ou s'appuyer contre la base, les tiroirs ou les portes.**
- **NE PAS permettre à de l'huile ou de la graisse d'entrer en contact avec les composants en plastique ou le joint de la porte. Nettoyer immédiatement si un contact se produit.**
- **Les bouteilles contenant un pourcentage élevé d'alcool doivent être scellées et placées verticalement dans le réfrigérateur.**
- **Toujours transporter, ranger et manipuler l'appareil en position verticale et le déplacer tout en tenant la base de l'appareil.**
- **Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le nettoyer.**
- **Gardez tous les emballages hors de la portée des enfants. Éliminer l'emballage conformément à la réglementation en vigueur.**
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié et recommandé pour éviter tout danger.**
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites de son utilisation par: membre d'une personne responsable de leur sécurité.**
- **Nous vous recommandons de tester cet appareil sur une base annuelle pour vous assurer que le produit reste sûr.**



## Risque d'incendie

- Ne stockez pas de substances explosives telles que les bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
- Avertissement: veillez à ce que toutes les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées. L'unité ne doit pas être emballée sans une ventilation adéquate.
- Avertissement: n'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.
- Attention: ne pas endommager le circuit frigorifique.
- Avertissement: n'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de rangement de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

## Installation:

Remarque: Si l'appareil n'a pas été stocké ou déplacé verticalement, laissez-le reposer environ 12 heures avant l'opération. En cas de doute, laissez-le debout.

1. Retirez l'appareil de l'emballage. Assurez-vous que tous les films plastiques et revêtements protecteurs sont complètement enlevés de toutes les surfaces.
2. Gardez une distance de 20 cm entre l'appareil et les murs ou autres objets pour la ventilation. **JAMAIS POSITIONNER PRÈS D'UNE SOURCE DE CHALEUR.**

Remarque: Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur avec de l'eau savonneuse.

3. Ajustez les freins sur les roues pour maintenir l'appareil en place.

## Opération:

Conservation des aliments

Pour obtenir les meilleurs résultats du produit, suivez les instructions ci-dessous:


- Ne rangez les aliments dans l'appareil que lorsque la température de fonctionnement est correcte.
- Ne mettez pas d'aliments chauds ou de liquides non couverts à l'intérieur de l'appareil.
- Enveloppez ou couvrez les aliments dans la mesure du possible.
- Ne bloquez pas les ventilateurs à l'intérieur de l'appareil.
- Évitez d'ouvrir les portes trop longtemps.

## Allumage:

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur [0] et connectez la prise.
2. Allumez le courant [1].

La température actuelle à l'intérieur de l'appareil est affichée.

## Panneau de contrôle



### ➤ Réglage de la température

1. Appuyez sur le bouton SET pendant 3 secondes. L'affichage clignotera.
2. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner la température requise.
3. Appuyez sur la touche SET pour enregistrer la température.

### ➤ Dégivrage manuel

- L'appareil exécute automatiquement un cycle de dégivrage toutes les six heures.
- Pour dégivrer manuellement l'appareil: maintenez enfoncé le bouton ❄️ de dégivrage pendant 2 secondes pour lancer le dégivrage manuel. Le voyant de dégivrage s'allume.

### ➤ Sélectionnez le mode refroidisseur / congélateur

Appuyez sur le bouton de sélection de mode (R / F) pour sélectionner le mode souhaité

| Mode         | Display |
|--------------|---------|
| Chiller mode | ㊦       |
| Freezer mode | ㊧       |

## **Nettoyage et maintenance**

Effectuez un dégivrage complet de l'appareil au moins tous les 3 mois, plus souvent si nécessaire. Éteignez et débranchez l'alimentation avant de le nettoyer.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil aussi souvent que possible.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Ceux-ci peuvent laisser des résidus nocifs.
- Nettoyez le joint de la porte avec de l'eau chaude et du savon.
- Toujours sécher à sec après le nettoyage.
- Ne laissez pas l'eau utilisée pour le nettoyage traverser l'orifice de vidange du bac d'évaporation.
- Faites attention lorsque vous nettoyez l'arrière de l'appareil.
- Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations si nécessaire.

## **Soins en acier inoxydable**

Pour conserver la surface extérieure en acier inoxydable de votre article en excellent état, veuillez tenir compte des informations suivantes:

### **Ne pas faire:**

- Utilisez des abrasifs ou des grattoirs, etc.
- Utilisez des détergents chlorés ou acides.
- Prévenir quoi que ce soit comme par exemple la nourriture, la saleté, les détergents chimiques, pour rester sur la surface pendant trop longtemps et nettoyer immédiatement.
- Ne laissez pas la surface rester humide.

### **Faire:**

- Nettoyez souvent.
- Utilisez des chiffons doux ou des éponges en plastique.
- Utilisez des détergents et des produits à polir conçus pour nettoyer l'acier inoxydable.
- Assurez-vous que les produits de nettoyage sont complètement lavés et que l'acier est resté sec.


## Entretien ordinaire

### Nettoyage du condenseur

- Le condenseur fait partie du système de réfrigération.

Le condenseur nécessite un nettoyage hebdomadaire.

- Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à l'entretien courant.
- Le fait de ne pas nettoyer le condenseur réduira ses performances et sa durée de vie et pourrait annuler la garantie.
- Ces modèles ont un filtre amovible qui peut être nettoyé avec un aspirateur ou une brosse



## Dépannage

Si l'équipement tombe en panne, veuillez consulter le tableau ci-dessous avant d'appeler le service d'assistance.

| <b>Problème</b>  | <b>Cause probable</b>  | <b>Solution</b>  |
|--|--|--|
| <b>L'appareil ne fonctionne pas</b>                                      | L'appareil n'est pas allumé  | Vérifiez que l'appareil est correctement connecté  |
|  | La fiche et / ou le câble sont endommagés  | Appeler un technicien qualifié   |
|  | Le fusible dans la prise est défectueux  | Remplacer le fusible   |
|  | Alimentation   | Vérifiez l'alimentation  |
|  | Défaut de câblage interne  | Appeler un technicien qualifié   |
| <b>L'appareil fonctionne mais la température est trop élevée / basse</b> | Il y a beaucoup de glace sur l'évaporateur   | Dégivrer l'appareil  |
|  | Le condenseur est bloqué par la saleté ou la poussière   | Nettoyer le filtre du condenseur   |
|  | Les portes ne sont pas bien fermées  | Vérifiez que les portes sont correctement fermées et que les joints ne sont pas endommagés |
|  | L'appareil est situé près d'une source de chaleur ou le flux d'air vers le condenseur est bloqué | Éloignez l'appareil des sources de chaleur   |
|  | La température ambiante est trop élevée  | Déplacez l'appareil dans un endroit plus ventilé   |
|  | Des aliments inappropriés sont à l'intérieur de l'appareil                                       | Enlevez tous les aliments trop chauds ou que peut-être obstruer le ventilateur             |
|  | L'appareil est trop chargé de nourriture   | Réduire la quantité de nourriture contenue dans  |
| <b>L'appareil a des fuites d'eau</b>                                     | L'appareil n'est pas correctement nivelé   | Ajustez la vis des pieds pour mettre l'appareil à niveau (le cas échéant)                  |
|  | La sortie de l'évacuation de l'eau est bloquée   | Nettoyer la bouche de décharge   |
|  | Le mouvement de l'eau dans le drain est obstrué  | Retirez le plancher de l'appareil (le cas échéant)   |
|  | Le réservoir d'eau est endommagé   | Appeler un technicien qualifié   |
|  | Le bac de récupération d'eau est plein   | Vider le bac de récupération d'eau (le cas échéant)  |
| <b>L'appareil est trop bruyant</b>                                       | Écrous / Vis desserrés   | Vérifiez et serrez les écrous et les vis   |
|  | L'appareil n'a pas été installé à niveau ou dans une position stable                             | Vérifiez l'emplacement d'installation et modifiez-le si nécessaire                         |

## Connexions électriques

La fiche doit être branchée sur une prise secteur appropriée.

Cet appareil est câblé comme suit:

- Ligne de Tension (couleur marron) à la borne marquée d'un L
- Ligne neutre (couleur bleue) à la borne marquée N
- Ligne de terre (de couleur verte / jaune) jusqu'à la borne marquée E

Cet appareil doit être connecté à la terre.



En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Les points d'isolation électrique doivent être tenus à l'écart de tout obstacle.

Si une déconnexion d'urgence est requise, l'appareil doit être facilement accessible.

## Disposition de l'UE

Les réglementations européennes exigent que le produit de réfrigération soit éliminé par des sociétés spécialisées qui retirent ou recyclent tous les composants gaz, métalliques et plastiques. Consultez les autorités locales de collecte des déchets à propos de la mise au rebut de l'appareil. Les autorités locales ne sont pas obligées de se débarrasser des équipements de réfrigération commerciaux, mais peuvent peut-être donner des conseils sur la manière de les éliminer localement.

Vous pouvez également appeler le service d'assistance téléphonique pour obtenir des informations détaillées sur les sociétés d'élimination nationales au sein de l'UE.



*Deutsch*

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Die korrekte Wartung und der ordnungsgemäße Betrieb dieser Maschine gewährleisten die bestmögliche Leistung unseres Produkts

## **Sicherheitstipps**

- Auf eine flache und stabile Oberfläche stellen.
- Ein qualifizierter Techniker muss die Installation und gegebenenfalls Reparaturen durchführen. Entfernen Sie keine Komponenten oder Wartungsbleche an diesem Produkt.
- Konsultieren Sie die lokalen und nationalen Normen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
  - Rechtsvorschriften zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
  - EN Verhaltensregeln
  - Maßnahmen zur Brandbekämpfung
  - Regulierung von LEE-Verbindungen
  - Bauvorschriften
  - Verwenden Sie KEINE Düsen / Wasserreiniger, um das Gerät zu reinigen.
  - Verwenden Sie das Gerät NICHT im Freien.
  - Verwenden Sie dieses Gerät NICHT zur Aufbewahrung von medizinischen Hilfsmitteln.
  - Verwenden Sie KEINE elektrischen Geräte im Inneren des Geräts (z. B. Heizgeräte, Eiscrememaschinen usw.)
  - Stellen Sie sich NICHT auf den Sockel, die Schubladen oder die Türen.
  - Darauf achten, dass kein Öl oder Fett mit den Kunststoffteilen oder der Türdichtung in Kontakt kommt. Bei Kontakt sofort reinigen.
  - Flaschen mit einem hohen Alkoholgehalt müssen verschlossen und senkrecht in den Kühlschrank gestellt werden.
  - Transportieren, lagern und handhaben Sie das Gerät immer in aufrechter Position und bewegen Sie es, während Sie den Boden des Geräts festhalten.
  - Schalten Sie vor dem Reinigen immer die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
  - Bewahren Sie alle Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.
  - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten und empfohlenen Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
  - Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnisse gedacht, es sei denn, sie wurden von dem Gerät beaufsichtigt oder instruiert Teil einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
  - Wir empfehlen, dieses Gerät jährlich zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt sicher bleibt.





## **Warnung Brandgefahr**

- Bewahren Sie keine explosiven Substanzen wie Spraydosen mit einem brennbaren Treibmittel in diesem Gerät auf.
- Warnung: Halten Sie alle Belüftungsöffnungen frei von Hindernissen. Das Gerät darf nicht ohne ausreichende Belüftung verpackt werden.
- Warnung: Verwenden Sie keine mechanischen oder sonstigen Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Warnung: Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- Warnung: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Aufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um einen vom Hersteller empfohlenen Typ.

## **Installieren**

Hinweis: Wenn das Gerät nicht gelagert oder aufrecht gestellt wurde, lassen Sie es vor dem Betrieb etwa 12 Stunden lang stehen. Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie es stehen.

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass alle Schutzfolien und Abdeckungen vollständig von allen Oberflächen entfernt sind.
2. Halten Sie zur Belüftung einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und den Wänden oder anderen Gegenständen ein.

**NIEMALS IN DER NÄHE EINER WÄRMEQUELLE.**

Hinweis: Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie den Innenraum mit Seifenwasser.

3. Stellen Sie die Bremsen an den Rädern so ein, dass das Gerät nicht verrutscht.

## **Betrieb**

### **Lebensmittelkonservierung**

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die besten Ergebnisse mit dem Produkt zu erzielen:


- Bewahren Sie Lebensmittel nur dann im Gerät auf, wenn sie die richtige Betriebstemperatur erreicht haben.
- Legen Sie keine heißen Speisen oder unbedeckten Flüssigkeiten in das Gerät.
- Lebensmittel möglichst umhüllen oder abdecken.
- Blockieren Sie nicht die Lüfter im Inneren des Geräts.
- Vermeiden Sie das Öffnen der Türen für längere Zeit.

## **Schaltung**

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf [0] steht, und schließen Sie die Buchse an.
2. Schalten Sie den Strom ein [I].

Die aktuelle Temperatur im Gerät wird angezeigt.

## Bedienfeld



### ➤ Temperatureinstellung

1. Drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang. Die Anzeige blinkt.
2. Wählen Sie ▲ mit ▼ den Tasten oder die gewünschte Temperatur aus.
3. Drücken Sie die SET-Taste, um die Temperatur zu speichern.

### ➤ Manuelles Abtauen

- Das Gerät führt alle sechs Stunden automatisch einen Abtauzyklus durch.
- Zum manuellen Abtauen des Geräts: Halten Sie die Abtautaste 2 Sekunden lang gedrückt ❄️ um das manuelle Abtauen zu starten. Die Abtaulampe leuchtet auf.

### ➤ Wählen Sie den Kühler / Gefrierschrank-Modus

Drücken Sie die Moduswahltaste (R / F), um den gewünschten Modus auszuwählen.

| Mode         | Display |
|--------------|---------|
| Chiller mode | CH      |
| Freezer mode | LF      |

## **Reinigung, Pflege und Wartung**

Führen Sie mindestens alle 3 Monate eine vollständige Abtauung des Geräts durch, bei Bedarf öfter. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.

- Reinigen Sie das Innere des Geräts so oft wie möglich.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel. Diese können schädliche Rückstände hinterlassen.
- Reinigen Sie die Türdichtung mit warmem Wasser und Seife.
- Trocknen Sie nach der Reinigung immer trocken.
- Lassen Sie nicht zu, dass das zur Reinigung verwendete Wasser durch die Ablauföffnung in der Verdunstungsschale fließt.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rückseite des Geräts reinigen.
- Reparaturen müssen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

## **Edelstahlpflege**

Beachten Sie die folgenden Informationen, um die äußere Edelstahloberfläche Ihres Artikels in einem hervorragenden Zustand zu erhalten.

### **Nicht tun:**

- Verwenden Sie Schleifmittel oder Schaber usw.
- Verwenden Sie chlorierte oder saure Reinigungsmittel.
- Verhindern von etwas wie z Lebensmittel, Schmutz, chemische Reinigungsmittel, zu lange auf der Oberfläche bleiben und sofort reinigen.
- Lassen Sie die Oberfläche nicht nass bleiben.


### **Tun:**

- Oft reinigen.
- Verwenden Sie weiche Tücher oder Plastikwaschmittel.
- Verwenden Sie Reinigungsmittel und Polituren zur Reinigung von Edelstahl.
- Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittel vollständig gewaschen und der Stahl trocken geblieben ist.

## Ordentliche Wartung

### Kondensatorreinigung

- Der Verflüssiger ist Teil des Kühlsystems.  
Der Kondensator muss wöchentlich gereinigt werden.
- Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie routinemäßige Wartungsarbeiten durchführen.
- Wenn der Kondensator nicht gereinigt wird, verringert dies die Leistung und Lebensdauer des Geräts und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Diese Modelle verfügen über einen entfernbaren Filter, der mit einem Staubsauger oder einer Bürste gereinigt werden kann



## Fehlerbehebung

Wenn das Gerät ausfällt, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle, bevor Sie die Serviceleitung anrufen.

| <b>Problem</b>   | <b>Mögliche Ursache</b>   | <b>Lösung</b>   |
|--|---|---|
| <b>Das Gerät funktioniert nicht</b>  | Das Gerät ist nicht eingeschaltet   | Prüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist  |
|  | Stecker und / oder Kabel sind beschädigt  | Rufen Sie einen qualifizierten Techniker an   |
|  | Die Sicherung im Stecker ist defekt   | Ersetzen Sie die Sicherung  |
|  | Stromversorgung   | Überprüfen Sie die Stromversorgung  |
|  | Interner Verdrahtungsfehler   | Rufen Sie einen qualifizierten Techniker an   |
| <b>Das Gerät arbeitet, aber die Temperatur ist zu hoch und / oder zu niedrig</b> | Zu viel Eis am Verdampfer   | Das Gerät abtauen   |
|  | Der Kondensator ist durch Schmutz / Staub blockiert   | Reinigen Sie den Kondensatorfilter  |
|  | Die Türen sind nicht richtig geschlossen  | Stellen Sie sicher, dass die Türen richtig geschlossen sind und dass die Dichtungen nicht beschädigt sind |
|  | Das Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle oder der Luftstrom zum Kondensator ist unterbrochen | Bewegen Sie das Gerät von Wärmequellen weg  |
|  | Die Umgebungstemperatur ist zu hoch   | Bringen Sie das Gerät an einen belüfteten Ort   |
|  | Ungeeignete Lebensmittel befinden sich im Gerät   | Entfernen Sie alle Lebensmittel, die zu heiß sind oder dass den Lüfter vielleicht blockieren              |
|  | Das Gerät ist zu schwer   | Reduzieren Sie die Menge der darin enthaltenen Lebensmittel   |
| <b>Das Gerät hat Wasserlecks</b>   | Das Gerät ist nicht richtig ausgerichtet  | Stellen Sie die Schraube der Füße so ein dass das Gerät waagrecht steht (falls zutreffend).               |
|  | Der Abgasauslass ist blockiert  | Reinigen Sie den Auslassmund  |
|  | Die Bewegung des Wassers im Abfluss wird behindert  | Entfernen Sie den Geräteboden (falls zutreffend)  |
|  | Der Wasserbehälter ist beschädigt   | Rufen Sie einen qualifizierten Techniker an   |
|  | Die Ablaufwanne ist voll  | Entleeren Sie die Auffangwanne (falls zutreffend)   |
| <b>Das Gerät ist zu laut</b>   | Lockere Mutter / Schrauben  | Überprüfen Sie die Muttern und Schrauben und ziehen Sie sie fest  |
|  | Das Gerät wurde nicht in einer waagerechten oder stabilen Position installiert                            | Überprüfen Sie den Installationsort und ändern Sie ihn gegebenenfalls                                     |

## Elektrische Anschlüsse

Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden.

Dieses Gerät ist wie folgt verkabelt:

- Spannungsleitung (braune Farbe) an das mit L gekennzeichnete Terminal
- Neutraleitung (blau) zur mit N gekennzeichneten Klemme
- Erdungslinie (grün / gelb) zu der mit E gekennzeichneten Klemme

Dieses Gerät muss mit der Erde verbunden sein. \_



Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.

Die elektrischen Trennstellen müssen von Hindernissen ferngehalten werden.

Wenn eine Notabschaltung erforderlich ist, muss das Gerät leicht zugänglich sein.

## EU-Bestimmung

Gemäß den EU-Vorschriften muss das Kühlprodukt von spezialisierten Unternehmen entsorgt werden, die alle Gase, Metall- und Kunststoffteile entfernen oder recyceln.

Wenden Sie sich bezüglich der Entsorgung des Geräts an die örtliche Müllsammelbehörde.

Die örtlichen Behörden sind nicht zur Entsorgung von gewerblichen Kühlgeräten verpflichtet, können jedoch möglicherweise Ratschläge zur örtlichen Entsorgung geben.

Alternativ können Sie die Helpline anrufen, um Informationen zu nationalen Entsorgungsunternehmen in der EU zu erhalten.



*Italiano*

Per favore prenditi qualche minuto per leggere attentamente questo manuale.

La corretta manutenzione e il funzionamento di questa macchina fornirà le migliori prestazioni possibili del nostro prodotto

## **Suggerimenti per la sicurezza**

- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- Un tecnico qualificato deve eseguire l'installazione e qualsiasi riparazione, se necessario. Non rimuovere alcun componente o pannello di servizio su questo prodotto.
- Consultare gli standard locali e nazionali per conformarsi a quanto segue:
- Legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- Codici di condotta EN
- Misure antincendio
- Regolamentazione dei collegamenti LEE
- Regolamento edilizio
- NON usare getti / idropulitrici per pulire l'apparecchio.
- NON usare l'apparecchio all'esterno.
- NON usare questo apparecchio per conservare forniture mediche.
- NON utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad esempio riscaldatori, gelatieri ecc.)
- NON stare in piedi o appoggiarsi alla base, ai cassetti o alle porte.
- NON permettere che olio o grasso entrino in contatto con i componenti in plastica o la guarnizione della porta. Pulire immediatamente se si verifica un contatto.
- Le bottiglie che contengono un'alta percentuale di alcol devono essere sigillate e poste verticalmente nel frigorifero.
- Trasportare, conservare e maneggiare sempre l'apparecchio in posizione verticale e spostarlo tenendo la base dell'apparecchio.
- Spegnerne sempre e scollegare l'alimentazione prima di pulire.
- Tenere tutti gli imballaggi lontano dalla portata dei bambini. Smaltire l'imballaggio in conformità con i regolamenti delle autorità locali.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico qualificato e raccomandato per evitare ogni pericolo.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Si consiglia di testare questo apparecchio su base annuale per garantire che il prodotto rimanga sicuro.



## **Attenzione Rischio di incendio**

- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con un propellente infiammabile in questo apparecchio.

- Avvertenza: mantenere tutte le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.

L'unità non deve essere imballata senza un'adeguata ventilazione.

- Avvertenza: non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- Avvertenza: non danneggiare il circuito del refrigerante.
- Avvertenza: non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani portaoggetti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

## **Installazione**

Nota: se l'unità non è stata conservata o spostata in posizione verticale, lasciarla in piedi per circa 12 ore prima dell'operazione. In caso di dubbio, lasciarlo in piedi.

1. Rimuovere l'apparecchio dalla confezione. Assicurarsi che tutto il film plastico protettivo e i rivestimenti siano completamente rimossi da tutte le superfici.
2. Mantenere una distanza di 20 cm tra l'unità e le pareti o altri oggetti per la ventilazione.

**MAI POSIZIONARE VICINO AD UNA SORGENTE DI CALORE.**

Nota: prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire l'interno con acqua saponata.

3. Regolare i freni sulle ruote per mantenere l'apparecchio in posizione.

## **Operativita'**

### **Conservazione del cibo**

Per ottenere i migliori risultati dal prodotto, segui le seguenti istruzioni:

- Conservare gli alimenti nell'apparecchio solo quando ha raggiunto la temperatura di funzionamento corretta.
- Non mettere cibi caldi o liquidi scoperti all'interno dell'apparecchio.
- Avvolgere o coprire il cibo ove possibile.
- Non ostruire le ventole all'interno dell'apparecchio.
- Evitare di aprire le porte per periodi di tempo prolungati.


## **Accensione**

1. Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia impostato su [0] e collegare la presa.
2. Accendere la corrente [I].

Viene visualizzata la temperatura corrente all'interno dell'apparecchio.



## Pannello di controllo



### ➤ Impostazione della temperatura

1. Premere il tasto SET per 3 secondi. Il display lampeggerà.
2. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare la temperatura richiesta.
3. Premere il tasto SET per memorizzare la temperatura.

### ➤ Sbrinamento manuale

- L'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di scongelamento ogni sei ore.
  - Per scongelare manualmente l'apparecchio: premere e tenere premuto il pulsante di scongelamento ❄ per 2 secondi per iniziare uno scongelamento manuale.
- La spia di sbrinamento si accende.

### ➤ Selezionare la modalità Refrigeratore / Congelatore

Premere il pulsante di selezione modalità (R / F) per selezionare la modalità desiderata.

| Mode         | Display |
|--------------|---------|
| Chiller mode | RT      |
| Freezer mode | LT      |

## **Pulizia, cura e manutenzione**

Effettuare uno sbrinamento completo dell'apparecchio almeno ogni 3 mesi, più spesso se necessario. Spegnerne e scollegare dall'alimentazione elettrica prima della pulizia.

- Pulire l'interno dell'apparecchio il più spesso possibile.
- Non utilizzare detergenti abrasivi. Questi possono lasciare residui nocivi.
- Pulire la guarnizione della porta con acqua calda e sapone.
- Asciugare sempre a secco dopo la pulizia.
- Non lasciare che l'acqua utilizzata per la pulizia attraversi il foro di scarico nella vaschetta di evaporazione.
- Prestare attenzione durante la pulizia della parte posteriore dell'apparecchio. I bordi esterni possono a volte tagliare.
- Solo un tecnico qualificato deve eseguire le riparazioni se necessario.

### **Cura dell'acciaio inossidabile**

Per mantenere in ottime condizioni la superficie esterna in acciaio inossidabile del tuo articolo, ti preghiamo di considerare le seguenti informazioni:

#### ***Non fare:***

- Utilizzare abrasivi o raschiatori, ecc.
- Utilizzare detergenti clorurati o acidi.
- Prevenire che qualsiasi cosa come ad es. cibo, sporco, detergenti chimici, di rimanere sulla superficie troppo a lungo e pulire subito.
- Non lasciare che la superficie rimanga bagnata.


#### ***Fare:***

- Pulire spesso.
- Utilizzare panni morbidi o pagliette di plastica.
- Utilizzare detergenti e lucidanti progettati per la pulizia dell'acciaio inossidabile.
- Assicurarsi che i prodotti di pulizia siano lavati completamente e che l'acciaio sia rimasto asciutto.

## Manutenzione ordinaria

### Pulizia del condensatore

- Il condensatore fa parte del sistema di refrigerazione. Il condensatore richiede una pulizia settimanale.
- Scollegare sempre l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione ordinaria.
- La mancata pulizia del condensatore ridurrà le prestazioni e la durata dell'unità e potrebbe invalidare la garanzia.
- Questi modelli hanno un filtro rimovibile che può essere pulito con un aspirapolvere o con un pennello



## Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchiatura si guasta, si prega di controllare la seguente tabella prima di effettuare una chiamata alla linea di assistenza.

| <b>Problema</b>  | <b>Probabile causa</b>   | <b>Soluzione</b>   |
|--|--|--|
| <b>L'apparecchio non e' funzionante</b>                                    | L'apparecchio non e' acceso  | Controllare che l'apparecchio sia correttamente collegato                                      |
|  | Spina e/o cavo sono danneggiati  | Chiama un tecnico qualificato  |
|  | Il fusibile nella spina è guasto   | Sostituire il fusibile   |
|  | Alimentazione elettrica  | Controllare l'alimentazione  |
|  | Guasto al cablaggio interno  | Chiama un tecnico qualificato  |
| <b>L'apparecchio e' funzionante ma la temperatura e' troppo alta/bassa</b> | Troppo ghiaccio sull'evaporatore   | Sbrinare l'apparecchio   |
|  | Il condensatore e' bloccato da sporco/polvere  | Pulire il filtro del condensatore  |
|  | Le porte non sono correttamente chiuse   | Controllare che le porte siano correttamente chiuse e che le guarnizioni non siano danneggiate |
|  | L'apparecchio si trova vicino a una fonte di calore o il flusso d'aria al condensatore e' interrotto | Spostare l'apparecchio lontano da fonti di calore  |
|  | La temperatura ambiente e' troppo alta   | Spostare l'apparecchio in un posto piu' ventilato  |
|  | Alimenti inadatti sono all'interno dell'apparecchio  | Rimuovere eventuali alimenti troppo caldi o che forse ostruiscono la ventola                   |
|  | L'apparecchio e' troppo carico   | Ridurre la quantita' di cibo contenuto all'interno   |
| <b>L'apparecchio ha perdite di acqua</b>                                   | L'apparecchio non è correttamente livellato  | Regolare la vite dei piedini per livellare l'apparecchio (se applicabile)                      |
|  | L'uscita di scarico è bloccata   | Pulire la bocca di scarico   |
|  | Il movimento dell'acqua nello scarico è ostruito   | Rimuovere il pavimento dell'apparecchio (se applicabile)                                       |
|  | Il contenitore dell'acqua e' danneggiato   | Chiama un tecnico qualificato  |
|  | La vaschetta di scarico è piena  | Svuotare la vaschetta di scarico (se applicabile)  |
| <b>L'apparecchio e' troppo rumoroso</b>                                    | Dado / viti allentati  | Controllare e serrare i dadi e le viti   |
|  | L'apparecchio non è stato installato in livello o in una posizione stabile                           | Controllare la posizione di installazione e modificarla se necessario                          |

## Collegamenti Elettrici

La spina deve essere collegata a una presa di rete adeguata.

Questo elettrodomestico è cablato come segue:

- Linea Tensione (colore marrone) al terminale contrassegnato con L
- Linea Neutro (colorato in blu) al terminale contrassegnato N
- Linea di Terra (colorato in verde / giallo) al terminale contrassegnato con E

Questo apparecchio deve essere collegato a terra.



In caso di dubbio consultare un elettricista qualificato.

I punti di isolamento elettrico devono essere tenuti lontani da eventuali ostacoli.

Nel caso in cui sia richiesta una disconnessione di emergenza, l'apparecchio deve essere facilmente accessibile.

## Disposizione EU

Le normative UE richiedono che il prodotto di refrigerazione venga smaltito da società specializzate che rimuovono o riciclano tutti i gas, i componenti in metallo e in plastica.

Consultare l'autorità locale per la raccolta dei rifiuti in merito allo smaltimento del dispositivo.

Le autorità locali non sono obbligate a smaltire le apparecchiature di refrigerazione commerciale, ma forse sono in grado di offrire consigli su come smaltire l'apparecchiatura a livello locale.

In alternativa, chiamare la linea di assistenza per i dettagli delle società nazionali di smaltimento all'interno dell'UE.

