


# KÜHL - UND GEFRIERSCHRANK



# Inhaltsübersicht

<b>Sicherheits-Tipp</b>	2
<b>Einführung</b>	2
<b>Packungsinhalt</b>	2
<b>Installation</b>	3
<b>Ver-/Entriegeln der Türen</b>	3
<b>Einbau der Abwasserwanne</b>	3
<b>Montage der Regale</b>	3
<b>Betrieb</b>	3
<b>Lagerung von Lebensmitteln</b>	3
<b>Einschalten</b>	4
<b>Reinigung, Pflege und Wartung</b>	4
<b>Reinigung des Kondensators</b>	4
<b>Entsorgung</b>	4
<b>Konformität</b>	5
<b>Fehlersuche</b>	6

## Sicherheitstipps

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche.
- Die Installation und eventuelle Reparaturen sollten von einem Servicemitarbeiter/qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Entfernen Sie keine Komponenten oder Bedienfelder an diesem Produkt.
- Informieren Sie sich über die lokalen und nationalen Normen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
  - o Gesetzgebung zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
  - o BS EN-Kodizes für die Praxis
  - o Brandschutzvorkehrungen
  - o IEE-Verdrahtungsvorschriften
  - o BauvorschriftenVerwenden Sie zur Reinigung des Geräts KEINE Strahl- oder Hochdruckreiniger.  
Verwenden Sie das Gerät NICHT im Freien.  
Verwenden Sie dieses Gerät NICHT zur Aufbewahrung von medizinischem Material.  
Verwenden Sie KEINE elektrischen Geräte in diesem Gerät (z. B. Heizgeräte, Eismaschinen usw.)  
Achten Sie darauf, dass kein Öl oder Fett mit den Kunststoffteilen oder der Türdichtung in Berührung kommt. Reinigen Sie es sofort, wenn es damit in Berührung kommt.  
Stellen Sie KEINE Last von mehr als 30 kg auf jedes Regal.  
Flaschen, die einen hohen Alkoholanteil enthalten, müssen verschlossen und senkrecht in das Gerät gestellt werden.
- Tragen, lagern und greifen Sie das Gerät immer in vertikaler Position und bewegen Sie es, indem Sie es am Sockel festhalten.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
- Bewahren Sie alle Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit den Vorschriften der örtlichen Behörden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen Vertreter oder einen empfohlenen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät auf.  
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Die Anweisungen für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, die mit dem Gerät spielen, sind nicht erforderlich.



### WARNUNG!

**Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbauposition frei von Hindernissen.**

**Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abbauprozesses, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Beschädigen Sie nicht den Stromkreis des Geräts. Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlenen Typen.**

### Einführung

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen. Die richtige Wartung und Bedienung dieses Geräts gewährleistet die bestmögliche Leistung Ihres Produkts.

Inhalt der Packung

Folgendes ist enthalten:

- Kühlschrank oder Gefrierschrank
- Einlegeböden x 4 oder 5 (Einzeltür)
- Schlüssel x 2
- Gebrauchsanweisung

Wir sind stolz auf unsere Qualität und unseren Service und stellen sicher, dass der Inhalt zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig und frei von Schäden ist. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

## Einrichtung

**!** **HINWEIS: Wenn das Gerät nicht in aufrechter Position gelagert oder bewegt wurde, lassen Sie es vor der Inbetriebnahme etwa 12 Stunden lang aufrecht stehen. Im Zweifelsfall lassen Sie das Gerät stehen.**

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Vergewissern Sie sich, dass alle schützenden Kunststoffteile und Beschichtungen gründlich von allen Oberflächen entfernt worden sind.
2. Halten Sie einen Abstand von 20 cm (7 Zoll) zwischen dem Gerät und Wänden oder anderen Gegenständen zur Belüftung ein. Vergrößern Sie diesen Abstand, wenn das Hindernis eine Wärmequelle ist.

**!** **HINWEIS: Bevor Sie das Gerät das Gerät zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie die Einlegeböden und den Innenraum mit Seifenwasser.**

2. Stellen Sie die Bremsen an den Rollen ein, um das Gerät in seiner Position zu halten ODER nivellieren Sie das Gerät durch Verstellen der Schraubfüße.

### Verriegeln/Entriegeln der Türen

Die Türen sind mit einem Schloss versehen, damit die Lebensmittel in Ihrem Gerät sicher aufbewahrt werden können.

Verwenden Sie die mitgelieferten Schlüssel, um die Tür zu verriegeln/entriegeln. Alle COMPACT-Modelle sind mit einem Türschloss ausgestattet, das dafür sorgt, dass die Vorräte nach dem Schließen sicher sind.



Das von diesem Gerät verwendete Kältemittel R600a und R290.



## Einsetzen der Regale

1. Platzieren Sie einen Satz Regalführungen auf jeder Seite des Schrankes in der gewünschten Höhe.
2. Schieben Sie den Einlegeboden an seinen Platz.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Einlegeböden.
4. Das Regal kann bis zu 30 kg tragen.
5. Die Anzahl der Einlegeböden hängt davon ab, wie viele Sie benötigen.

**!** **HINWEIS: Dies ist wichtig, damit das Kondenswasser richtig abfließen kann.**

## Betrieb

### Aufbewahrung von Lebensmitteln

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen:

- Bewahren Sie Lebensmittel nur im Gerät auf, wenn es die richtige Betriebstemperatur erreicht hat.
- Legen Sie keine unbedeckten heißen Lebensmittel oder Flüssigkeiten in das Gerät.
- Wickeln Sie die Lebensmittel möglichst ein oder decken Sie sie ab.
- Blockieren Sie nach Möglichkeit nicht die Ventilatoren.
- Blockieren Sie nicht die Ventilatoren im Inneren des Geräts.
- Vermeiden Sie es, die Türen über einen längeren Zeitraum zu öffnen.
- Die Lebensmittel sollten 30 cm von der Rückseite des Geräts entfernt sein.
- Stellen Sie keine Lebensmittelbestandteile (z. B. Säure, Lauge oder Salz) in das Gerät.

## **Einschalten**

1. Schließen Sie die Tür(en) des Geräts.
2. Schalten Sie das Gerät an der Steckdose ein.
3. Schalten Sie den Strom ein. Die aktuelle Temperatur im Gerät wird angezeigt.

## **Reinigung, Pflege und Wartung**

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Innere des Geräts so oft wie möglich.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Diese können schädliche Rückstände hinterlassen.
- Reinigen Sie die Türdichtung nur mit Wasser.
- Wischen Sie nach der Reinigung immer trocken.
- Achten Sie darauf, dass das bei der Reinigung verwendete Wasser nicht durch die Ablauföffnung in die Verdunstungswanne läuft.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rückseite des Geräts reinigen, da scharfe Kanten zu Schnittverletzungen führen können.
- Reparaturen müssen bei Bedarf von einem Vertreter oder qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

## **Reinigung des Verflüssigers**

Eine regelmäßige Reinigung des Verflüssigers kann die Lebensdauer des Geräts verlängern. Wir empfehlen, dass unser Vertreter oder ein qualifizierter Techniker den Kondensator reinigt.

## **Entsorgung**

Nach den EU-Vorschriften müssen Kühlgeräte von Fachbetrieben entsorgt werden, die alle Gase, Metall- und Kunststoffteile entfernen oder recyceln.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Müllabfuhr, um die Entsorgung Ihres Geräts zu regeln. Die örtlichen Behörden sind nicht verpflichtet, gewerbliche Kühlgeräte zu entsorgen, können aber möglicherweise Ratschläge zur Entsorgung des Geräts vor Ort erteilen.

## Einhaltung der Vorschriften

Die Teile wurden strengen Produkttests unterzogen, um die von internationalen, unabhängigen und Bundesbehörden festgelegten Normen und Spezifikationen zu erfüllen.

Die Produkte sind für die Verwendung des folgenden Symbols zugelassen:



### Entsorgung von Verpackungen

Alle Verpackungsmaterialien sollten auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Der Karton kann als Altpapier verwendet werden. Die Schutzfolie und die Schaumstoffkissen sind FCKW-frei.

Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungen spielen und vernichten Sie Plastiktüten sicher.

Sie können die Pappe zerbrechen oder in kleinere Stücke schneiden und dem Abfall zuführen.



### Umweltschutz

Ausgediente Elektrogeräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll!

Bitte unterstützen Sie uns aktiv bei der Schonung von Ressourcen und dem Schutz der Umwelt, indem Sie dieses Gerät an den Sammelstellen (sofern vorhanden) abgeben.



FALLS DAS VERSORGUNGSKABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES VOM HERSTELLER, VOM KUNDENDIENST ODER VON EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER AUSGETAUSCHT WERDEN, UM JEDES MÖGLICHE RISIKO ZU VERMEIDEN.

DIE REPARATUR UND DER AUSTAUSCH DER LAMPE MÜSSEN VON QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN BEI ABGESCHALTETER STROMVERSORGUNG DURCHGEFÜHRT WERDEN. DURCH IDENTISCHE LAMPEN ERSETZEN.

DIE AUSSERORDENTLICHEN WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

## Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät eine Störung aufweist, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle, bevor Sie Ihren Händler anrufen.

Störung	Wahrscheinliche Ursache	Aktion
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Prüfen Sie, ob das Gerät richtig eingesteckt und eingeschaltet ist.
	Stecker und Kabel sind beschädigt	Rufen Sie Ihren Vertreter oder qualifizierten Techniker an.
	Sicherung im Stecker ist durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherung
	Stromversorgung	Stromversorgung prüfen
	Interner Verdrahtungsfehler	Rufen Sie Ihren Vertreter oder qualifizierten Techniker an.
Das Gerät schaltet sich ein, aber die Temperatur ist zu hoch/niedrig	Zu viel Eis auf dem Verdampfer	Abtauen des Geräts
	Verflüssiger mit Staub verstopft	Rufen Sie Ihren Vertreter oder qualifizierten Techniker an.
	Türen sind nicht richtig geschlossen	Prüfen Sie, ob die Türen geschlossen und die Dichtungen nicht beschädigt sind.
	Das Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle oder die Luftzufuhr zum Verflüssiger wird unterbrochen.	Versetzen Sie das Gerät an einen geeigneteren Standort
	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch	Belüftung verbessern oder Gerät an einen kühleren Ort stellen
	Es werden ungeeignete Lebensmittel im Gerät gelagert	Entfernen Sie übermäßig heiße Lebensmittel oder Verstopfungen des Lüfters.
	Das Gerät ist überlastet	Reduzieren Sie die Menge der im Gerät gelagerten Lebensmittel
Aus dem Gerät tritt Wasser aus	Das Gerät ist nicht richtig nivelliert	Stellen Sie die Schraubfüße ein, um das Gerät zu nivellieren (falls zutreffend)
	Der Auslass ist verstopft	Den Auslass freimachen
	Der Abfluss des Wassers ist behindert	Löschen Sie die Tür des Geräts (falls zutreffend)
	Der Wasserbehälter ist beschädigt	Rufen Sie Ihren Vertreter oder qualifizierten Techniker an.
	Die Tropfschale ist überflutet	Leeren Sie die Tropfschale (falls vorhanden).
Das Gerät ist ungewöhnlich laut	Lose Mutter/Schraube	Alle Muttern und Schrauben prüfen und festziehen
	Das Gerät wurde nicht in einer ebenen oder stabilen Position installiert	Einbaulage prüfen und ggf. ändern