



BEDIENUNGSANLEITUNG
Elektrische Fritteuse
EFK473H-10
EFK873H-10



CE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch und verwenden Sie es nur entsprechend der Bestimmungen.

Hinweise für Besitzer und Bedienpersonen

Dieses Gerät ist für die sichere und produktive Verarbeitung sowie das Kochen und Erwärmen von Lebensmittelprodukten konzipiert, solange das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet und ordnungsgemäß gewartet wird. Es liegt in der Verantwortung des Besitzers dieses Geräts, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher verwendet wird und dass alle Anweisungen aus dieser Bedienungsanleitung sowie die Anforderungen lokaler, staatlicher oder Bundesgesetze eingehalten werden.

Warnung

Unsachgemäße Installation, Einstellung, Veränderung, Reparatur oder Wartung kann Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Lesen Sie die Installations-, Betriebs- und

1. Parameter

Beschreibung	Modell	Abmessungen n	Spannung Frequenz	Leistung
Elektrische Fritteuse	EFK473H-10	400*700*420 mm	380-415V 50HZ	9 kW
Elektrische Fritteuse	EFK873H-10 +10	800*700*420 mm	380-415V 50HZ	18 kW

2. Installationsanforderungen:

- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene Fläche und entfernt von brennbaren Gegenständen auf.
- Bitte installieren Sie in der Nähe des Geräts einen ordnungsgemäßen Leistungsschalter, eine Sicherung und einen

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Die Versorgungsspannung muss den zuvor genannten Parametern entsprechen.
- Dieses Gerät ist entsprechend der Verkabelungsregeln mit einer festen Verkabelung und einem Lasttrennschalter ausgestattet.
- Reparaturen sollten nur durch qualifizierte Techniker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Reparaturen und andere Arbeiten durch nicht qualifizierte Personen stellen eine Gefahr dar. Das Entfernen von Schalterkomponenten, des Stromkabels (innen liegendes Kabel), der Beleuchtungseinheit etc. darf erst nach Unterbrechung der Verwendung erfolgen; Laien dürfen nicht eigenmächtig das Gerät demontieren oder verändern.

3. Bedienungsanleitung

3.1 Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung, die grüne Lampe beginnt zu leuchten.

3.2 Stellen Sie sicher, dass das Fett während der Verwendung den Mindestfüllstand erreicht hat und nicht oberhalb des maximalen Füllstandes liegt.

3.3 Die Behälterabdeckung wird verwendet, um die Fetttemperatur gleich zu halten. Stellen Sie bei der Verwendung sicher, dass sich kein Wasser auf der Oberfläche befindet, welches in den Behälter tropfen und Personen durch spritzendes heißes Fett verletzen könnte.




3.4 Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Temperatur der Fritteuse zu regeln. Bitte stellen Sie den Knopf auf die von Ihnen benötigte Temperatur ein, die gelbe Heizanzeigeleuchte geht an. Das Heizelement ist in Betrieb. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht wurde, schaltet das Thermostat das Heizelement automatisch ab, die gelbe Lampe erlischt. Das

BEDIENUNGSANLEITUNG




3.8 Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, reinigen Sie bitte regelmäßig den Behälter sowie das Heizelement, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts bitte kein korrosives Wasser oder korrosive Reinigungsmittel.

3.9 Es dauert 6-7 Minuten, um das Fett von Umgebungstemperatur auf 190 °C aufzuheizen.


3.10 Das Gerät ist mit einem Hochtemperaturbegrenzer ausgestattet, der in Betrieb ist, wenn die Temperatur des Fetts



BEDIENUNGSANLEITUNG



5. Schaltplan



BEDIENUNGSANLEITUNG

KM: AC-Schütz; EH-Heizer; SQ-Schalter; T: Thermostat; TCL: Temperaturbegrenzer; HL1-2: Leistungsanzeigeleuchte; HL3-4:

6. Tägliche Überprüfung

Überprüfen Sie das Gerät vor und nach der Verwendung. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät nicht angelehnt ist (und somit über einen zu geringen Sicherheitsabstand verfügt). Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht

Wichtig: Entsorgen Sie diese Bedienungsanleitung nicht

Diese Bedienungsanleitung wird als Bestandteil des Geräts betrachtet und muss dem Eigentümer oder Manager des Hotels oder Restaurants bzw. der für die Schulung von Bedienern dieses